



Prise 2P+T – 16A + comptage : UBID1502  
Standard schuko : UBID1502S

Version simple sans comptage UBID1501 et UBID1501S

<b>Alimentation</b>	230V~ / 50Hz – 16A
<b>Dimensions en mm</b>	104 x 51 x 36
<b>Fréquence</b>	868,3 MHz
<b>Matière</b>	Polycarbonate
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>EEP</b>	D2-01-xx – Bidirectionnel

**Mesure et comptage**

**Puissance instantanée(W) et consommation (kWh)**

**Pilotable par :**

**Interrupteurs (F6-02-01)**

**Interrupteur à carte (F6-04-01)**

**Poignée de fenêtre (F6-10-00)**

**Contact d'ouverture (D5-00-01)**

**Détecteur de mouvement (A5-07-XX / A5-08-XX)**

**Bouton de présence (A5-10-XX) & Contact sec (A5-10-0A / A5-14-XX)**

**Principe d'appairage :**

- 1- Une fois la prise enfichée, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la led clignote (rouge).
- 2- Pendant que la led clignote, faire 1 appui rapide sur l'interrupteur ou la télécommande choisie. La led clignote alors vert, puis s'éteint. Votre prise commandée est installée.
- 3- Pour déprogrammer un interrupteur ou une télécommande, procéder de même.